

I

Protezione di aspirazione



ATTENZIONE – Rispettare il manuale d'uso!

Il montaggio di accessori e componenti supplementari di apparecchiature può essere eseguito soltanto in conformità con quanto riportato dal manuale d'uso.

Il filtro grezzo [3] serve come protezione di aspirazione per il sistema di aerazione. Il supporto del filtro grezzo è collocato sotto i piani di lavoro nella vasca sulla parete posteriore dello spazio utile [2].

Smontaggio del filtro grezzo:

1. Estrarre piastra(e) di lavoro dallo spazio utile.
2. Tenere pronto il contenitore di smaltimento adatto [4] per il filtro grezzo contaminato.
3. Estrarre il filtro grezzo [3] dal supporto [5] e confezionare nel contenitore di smaltimento in modo impermeabile.

Montaggio del filtro grezzo:

Il materiale del filtro grezzo viene fornito al metro e deve essere adattato alla larghezza dello spazio utile **A**.

4. Tagliare a misura strisce di filtro grezzo [1].
5. Inserire il filtro grezzo nel supporto [5] ed accertarsi che il materiale filtrante [3] copra l'intera superficie dell'apertura del sistema di aerazione sulla parete posteriore dell'apparecchio.
6. Inserire la piastra(e) di lavoro.



AVVERTENZA - Termosensibilità

Il filtro grezzo è realizzato in materiale plastico termosensibile.

Non esporre il materiale filtrante ad un influsso termico diretto e non tenere vicino a fiamme libere

